

Câmaras TAPO utilização como WEBCam

©2020 TP-Link, Inc. Confidential information. Not for distribution or reproduction.






TP-Link TAPO

Nas páginas seguintes, detalharemos as etapas de **Download, Instalação e Registo** na aplicação TP-Link TAPO. O exemplo em questão está no sistema operacional Android, mas também pode ser feito em dispositivos Apple.






Download, instalação e registo. Aplicação TP-Link Tapo





Download, instalação e registo. Aplicação TP-Link Tapo







Adicionar nova câmara

Nas páginas seguintes, detalharemos as etapas para adicionar uma câmara inteligente. O exemplo em questão é o Tapo C200, mas de maneira semelhante o Tapo C100 pode ser adicionado.







Adicionar nova câmara





Adicionar nova câmara





Adicionar nova câmara

22:31 12%

Introduzca su contraseña de red

Asegúrese de que esta contraseña es correcta. Su dispositivo inteligente no podrá conectarse a la red si es incorrecto.



Nombre de red
MOVISTAR_54E2 [SELECCIONE](#)

Contraseña
••••••••••••••••

Guardar contraseña

SIGUIENTE

III O <



22:32 12%

X

Nombra tu dispositivo





Nombre del dispositivo
Tapo_Camera_364B

SIGUIENTE

III O <



Adicionar nova câmara








Configurações para acesso direto à câmara

Depois de adicionar a câmara, é necessário realizar uma configuração da mesma para poder aceder localmente à imagem da câmara através de programas de terceiros. É simplesmente proteger o acesso com nome de usuário e senha.







Configurações para acesso direto à câmara





Configurações para acesso direto à câmara





Configurar Aplicação PC RTSP / ONVIF



Programa de terceiros para acesso à câmara Tapo via RTSP / Onvif

Uma vez feitas as configurações dos slides anteriores, O acesso à câmara é feito através do protocolo RTSP / ONVIF. Para isso, é necessário ter programas que suportem esse protocolo, mas também sejam capazes de disponibilizar a câmara para o Windows como fonte de vídeo.

Para este exemplo específico, usamos o aplicativo splitCam (www.splitcamera.com), mas pode ser utilizado qualquer outro com características semelhantes (como www.manycam.com).



Programa de terceiros para acesso à câmara Tapo via RTSP / Onvif

O URL que as câmaras Tapo usam para aceder via RTSP / ONVIF é o seguinte

rtsp://<endereço-ip>: 554 / stream1 (alta qualidade)

rtsp://<endereço_ip>: 554 / stream2 (qualidade média)

Dependendo do programa a ser usado no PC, será necessário indicar no URL o nome de usuário e a senha para aceder à câmara:

rtsp://<usuário: senha> @ <endereço-ip>: 554 / stream1

O IP da câmara pode ser visto na própria aplicação TAPO. O nome de usuário e a senha são os que definimos anteriormente na seção *Conta da câmara* também na aplicação TAPO.



SplitCam v10.3.42 x64 beta

My Project

STREAM SETTINGS

Media Layers

Scene 2

This scene has no media sources. Add a layer to get started.

+

+

Media Layers

+

Your scene is empty!

Add media layers to start your streaming.

CPU: 0.20% | RAM: 80 MB

Audio Mixer

This scene has no audio sources.

GO LIVE

Stream Settings

Microphone

Camera

Speaker

Comment



SplitCam v10.3.42 x64 beta

My Project

STREAM SETTINGS

Media Layers

This scene has no media sources. Add a layer to get started.

Scene 2

+

CAPTURE

- Web Camera
- IP Camera**
- Browser
- Screenshare
- Microphone

MEDIA

- Image
- Video
- Slideshow
- Playlist
- A Text

Your scene is empty!

Add media layers to start your streaming.

Audio Mixer

CPU: 0.19% | RAM: 80 MB

This scene has no audio sources.


GO LIVE


Speaker icon


Camera icon

Microphone icon

Comment icon









Configurar
Programas
Videoconferência:
Zoom // Skype



Exemplo de configuração no Skype

- Abrir o programa **Skype**
- Aceder às **Configurações**
- Aceder à secção **Audio e Video**
- Selecionar a câmara **SplitCam Video Driver**



Te damos la bienvenida, Juan



Cuenta a tus amigos lo que estás haciendo



Iniciar una conversación

Selecciona alguien con quien quieras empezar a chatear o ve a Contactos para ver quién está disponible.

Has iniciado sesión como +34 676 49 36 16

Prueba a [cambiar de cuenta](#) si no ves los contactos o el historial de las conversaciones.

[Más información](#)

Skype

Juan Avila TP-Link €0,00

Configuración

Ayuda y comentarios

Habilitar el modo de vista en dos paneles

Cerrar sesión

CHATS RECENTES ▾

Juan Avila hola 27/11/2018

Empieza a chatear en Skype

Usa Buscar para encontrar un contacto en Skype.

Has iniciado sesión como +34 676 49 36 16

Pruéba a [cambiar de cuenta](#) si no ves los contactos o el historial de las conversaciones.

Más información

Te damos la bienvenida, Juan

Cuenta a tus amigos lo que estás haciendo

Iniciar una conversación

Seleciona alguien con quien quieras empezar a chatear o ve a Contactos para ver quién está disponible.



Skype

Juan Avila TP-Link €0,00

>Contactos, grupos y mensajes

Chats Llamadas Contactos Notificaciones

Reunión Nuevo chat

CHATS RECIENTES

Juan Avila hola 27/11/2018

Empieza a chatear en Skype

Usa Buscar para encontrar un contacto en Skype.

Configuración

Cuenta y Perfil

General

Apariencia

Audio y vídeo

Llamadas

Mensajes

Notificaciones

Contactos

Ayuda y comentarios

TU PERFIL DE SKYPE

Imagen de perfil

Nombre de usuario live:bbaa90006b1af156

Fecha de nacimiento Agregar fecha de nacimiento

ADMINISTRAR

Skype a teléfono Agregar fondos

Número de Skype Obtener

Tu perfil

Tu cuenta Administra tus pagos y planes

Dinero Enviar y solicitar dinero

Cerrar tu cuenta Elimina tu cuenta Microsoft

Has iniciado sesión como +34 676 49 36 16

Prueba a [cambiar de cuenta](#) si no ves los contactos o el historial de las conversaciones.

[Más información](#)



Skype

Juan Avila TP-Link €0,00

>Contactos, grupos y mensajes

Chats Llamadas Contactos Notificaciones

Reunión Nuevo chat

CHATS RECIENTES

Juan Avila hola 27/11/2018

Empieza a chatear en Skype

Usa Buscar para encontrar un contacto en Skype.

VÍDEO

Cámara Integrated Camera

Configuración

Cuenta y Perfil

General

Apariencia

Audio y vídeo

Llamadas

Mensajes

Notificaciones

Contactos

Ayuda y comentarios

Has iniciado sesión como +34 676 49 36 16

Prueba a [cambiar de cuenta](#) si no ves los contactos o el historial de las conversaciones.

[Más información](#)

Integrated Camera

Juan



Skype

Juan Avila TP-Link €0,00

>Contactos, grupos y mensajes

Chats Llamadas Contactos Notificaciones

Reunión Nuevo chat

CHATS RECIENTES

Juan Avila hola 27/11/2018

Empieza a chatear en Skype

Usa Buscar para encontrar un contacto en Skype.

Configuración

- Cuenta y Perfil
- General
- Apariencia
- Audio y vídeo**
- Llamadas
- Mensajes
- Notificaciones
- Contactos
- Ayuda y comentarios

VÍDEO

Integrated Camera

✓ SplitCam Video Driver

Cámara

SplitCam Video Driver

⚠ ¿No ves tu cámara web? [Más información.](#)

AUDIO

Micrófono Dispositivo de comunicaciones predeterminado

Ajustar automáticamente la configuración del micrófono

Has iniciado sesión como +34 676 49 36 16

Prueba a [cambiar de cuenta](#) si no ves los contactos o el historial de las conversaciones.

[Más información](#)



Exemplo de configuração no ZOOM

- Abrir o programa **ZOOM** acedendo ao link da reunião

Selecione no painel, na área Iniciar vídeo, o menu suspenso correspondente ao vídeo.

- Selecionar a câmara **SplitCam Video Driver**
- Também pode ser configurado na área de configuração de vídeo.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there's a toolbar with various icons: a microphone (Silenciar), a camera (Iniciar video, highlighted with a red box), a shield (Seguridad), participants (Participantes), a green square (Nueva función), a pause button (Poner en paus), a pencil (Anotar), and more. A dropdown menu from the camera icon says "Seleccionar una cámara (Alt+N para cambiar)" and lists "Integrated Camera" and "✓ SplitCam Video Driver" (also highlighted with a red box). Below the toolbar, the URL in the address bar is "zoom.us/s/92246594283?status=success". The main content area displays "Launching..." and instructions: "Please click Open Zoom Meetings if you see the system dialog." and "If nothing prompts from browser, [click here](#) to launch the meeting, or [download & run Zoom](#)". At the bottom, copyright information reads "Copyright ©2020 Zoom Video Communications, Inc. All rights reserved." and "Privacy & Legal Policies". A blue "Help" button is in the bottom right corner.

Launch Meeting - Zoom

zoom.us/s/92246594283?status=success

Silenciar

Iniciar video

Seguridad

Participantes

Nueva función

Poner en paus

Anotar

Más

Seleccionar una cámara (Alt+N para cambiar)

Integrated Camera

✓ SplitCam Video Driver

Configuración del video...

Elegir un fondo virtual

Support English

zoom


Launching...

Please click Open Zoom Meetings if you see the system dialog.

If nothing prompts from browser, [click here](#) to launch the meeting, or [download & run Zoom](#).

Copyright ©2020 Zoom Video Communications, Inc. All rights reserved.
Privacy & Legal Policies

Help





Configuración

X

General

Video

Audio

Compartir pantalla

Fondo virtual

Grabando

Estadísticas

Métodos abreviados de teclado

Accesibilidad

2020-04-16 23:41:46

Rotar 90°

Cámara: SplitCam Video Driver

16:9 (Panorámica) Tamaño original

Mi video:

- Habilitar HD
- Reflejar mi video
- Retocar mi apariencia

Reuniones:

- Mostrar siempre los nombres de participantes en su vídeo
- Apagar mi video al entrar a una reunión
- Siempre mostrar el diálogo de vista previa de video al entrar en una reunión de vídeo

Avanzado



Thanks for watching

©2020 TP-Link, Inc. Confidential information. Not for distribution or reproduction.

